



# Guía Rápida



Teclado

Llave  
inteligente



Mando  
inalámbrico



PRIMERO SIEMPRE  
ACTIVA EL TECLADO,  
PASANDO LA MANO.



Conexión total

Código PIN +



Conexión total / Desconexión



Acercar la llave al teclado

Desconexión

Código PIN +



Conexión Parcial

Código PIN +



Mando

Conexión  
Total

Desconexión

Conexión  
Parcial

Emergencia



Emergencia



Pulsar 3 seg.

## ALGUNAS RECOMENDACIONES DE USO DE TU ALARMA

- Activa siempre tu alarma al salir de tu domicilio o establecimiento.
- No compartas tu código PIN de seguridad ni tu palabra clave con nadie.
- Si la alarma se activa, tienes 15 segundos para cancelarla. Si lo haces, recibirás solo una notificación.
- Utiliza la app para una gestión más cómoda y segura. (Android/IOS)

## LLAVES INTELIGENTES:

- Si pierdes una llave inteligente, llama a Atención al Cliente lo antes posible, para gestionar la eliminación de la llave.
- Para configurar una llave inteligente, contacta con nuestro departamento de Atención al Cliente.



Ante cualquier duda  
contacta con **ADT**  
en el teléfono **914 444 400**

