



Guía Rápida



**Teclado
inalámbrico**



**Mando
inalámbrico**

Conexión total



+ Código PIN

Conexión total



Desconexión



+ Código PIN

Desconexión



Conexión total



+ Código PIN

Conexión parcial



Conexión por particiones



+  + Código PIN



Emergencia



Pulsar a la vez

Médico
teclado



Emergencia
teclado



Fuego
teclado



ALGUNAS RECOMENDACIONES DE USO DE TU ALARMA

- Activa siempre tu alarma al salir de tu domicilio o establecimiento.
- No compartas tu código PIN de seguridad ni tu palabra clave con nadie.
- Si la alarma se activa, tienes 15 segundos para cancelarla. Si lo haces, recibirás solo una notificación.
- No te lleves fuera de tu instalación el teclado inalámbrico ni el pulsador de emergencia.
- El mando inalámbrico si puede llevarse en forma de llavero.
- Utiliza la app **ADT Smart Security** para una gestión más cómoda y segura. (Android/IOS)



Ante cualquier duda
contacta con **ADT**
en el teléfono **914 444 400**

