

Armar el sistema de forma remota


Al armar el sistema, los sensores de seguridad se establecen en un estado de alarma. El estado Armado (Salir) establece los sensores de contacto y el sensor de movimiento en un estado de alarma, mientras que el estado Armado (Quedarse) sólo establece los sensores de contacto en un estado de alarma.

Opciones de armado


Al armar usando el sitio web o la aplicación, algunas de las siguientes opciones podrían estar disponibles para que seleccione. Las opciones varían según la configuración de su sistema.

- *Armado silencioso* - Esto le permite armar el sistema sin ningún ruido. De manera predeterminada, el panel emite bips de retardo de salida cuando usted arma su sistema.
- *Sin retardo de entrada* - Esto permite que el sistema excluya el retardo de entrada después que el sistema está armado. El retardo de entrada es el tiempo establecido para permitir que usted camine desde una zona de entrada/salida hasta la ubicación de su panel para desarmarlo.
- *Excluir zona abierta* - Esto permite que el sistema excluya las zonas abiertas mientras se arma el sistema. Esta función se puede usar para intentar forzar el sistema a armarse independientemente de las zonas que pudieran estar abiertas. Las zonas que son excluidas no activarán una alarma en el sistema.

Para armar el sistema usando el sitio web:

1. Inicie sesión en el sitio web.
2. Haga clic en  en la tarjeta *Seguridad*.
3. Seleccione las opciones de armado deseadas, si aplica.
4. Haga clic en **Quedarse** para armar el sistema en el modo Quedarse, o en **Salir** para armar el sistema en el modo Salir.

Para armar el sistema usando la aplicación:

1. Inicie sesión en la aplicación.
2. En la tarjeta de *Sistema de seguridad*, toque .
3. Seleccione las opciones de armado deseadas, si aplica.
4. Toque **Quedarse** para armar el sistema en el modo Quedarse, o **Salir** para armar el sistema en el modo Salir.

Para armar el sistema usando escenas:

Las escenas permiten a los usuarios configurar un botón en el sitio web y la aplicación que activa múltiples acciones en varios dispositivos a la vez.

1. Inicie sesión en el sitio web o la aplicación.
2. En *Escenas*, seleccione la escena que desea ejecutar y que incluye el comando de armado.
3. Confirme que desea enviar el comando para ejecutar esa escena.

