

Cambiar un nombre de dispositivo de video

Los nombres de los dispositivos de video se pueden personalizar para facilitar la administración del sistema.

Para cambiar el nombre de un dispositivo de video desde el sitio web:

1. Inicie sesión en el sitio web.
2. Haga clic en **Video**.
3. Haga clic en **Configuración**.
4. Usando el menú desplegable *Dispositivo de video*, seleccione el dispositivo de video a editar.
5. Haga clic en **Información de dispositivo de video**.
6. En el campo de *Nombre del dispositivo de video*, ingrese el nuevo nombre.
7. Haga clic en **Guardar**.