

Manual de usuario app Smart Security



ADT Always There®



Descargue la app **ADT SMART SECURITY** en App Store o Play Store.

	Smart Security
Nombre de us	uario
Contraseña	Ø
INIC	IAR SESIÓN
No cerrar sesión	Ayuda con el inicio de sesión
¿Aún no eres cl	iente? ¡Obtén tu sistema hoy!

Introduzca el usuario facilitado por ADT y su contraseña elegida.



Pulse **Destacados** si quiere visualizar un resumen de sus eventos.



Con **Highlights** podrá ver de forma automática todo lo ocurrido en su sistema.



Eventos: vea todos los movimientos del sistema y filtre por categoría y fecha.



Abra el desplegable para ver sus funciones.



Vídeo: vea las cámaras "en directo", abra la ventana pulsando "play", grabe clips, silencie y al ampliar la pantalla, hable pulsando el icono Q

Resultados filtrados	
✓ 14:39 spainpoc2 Alarm Schedule	0
← Vídeo	۶Ø
Reglas de grabación	>
Volumen del altavoz de la cámara	\sim
Agregar dispositivo de vídeo	+
	_

Pulse en "guardado" para ver los vídeos almacenados en la nube, seleccione para reproducir, guardar, borrar o exportar. En el icono de ajustes puede gestionar reglas de grabación, graduar el volumen de la cámara y agregar nuevos dispositivos.



En **Reglas de grabación** las puede ver, añadir, activar y desactivar. Edite el formato donde recibe los avisos de vídeo. Configure Video analytics si la cámara está fijada.



Imágenes: visualice las grabaciones que se realizan durante los eventos de alarma.



Pulse el icono i para solicitar grabación de los videodetectores, y el icono i para ampliar. Puede descargar, compartir o borrar cualquier grabación.



Pulse "galería" para ver los vídeos por eventos de alarma y "cargas" para visionar los solicitados.

• -≡ Escenas $\downarrow\uparrow$ 6 Casa A Ausente 6 Dormido Õ Despertar 13

Escenas: cree y personalice diferentes escenas de armado/ desarmado.

•				
≡ Sistem	a de segurid	ad	ۯ	
Panel DESARMADO				
Partitio DESARM	Partition 2 DESARMADO			
Desarmar	Armar (Quedarse)	Armar (Salir)		
Se	nsores excluie	dos		
Partition 2				
 sismico ent) sismico entrada		Abierto	
FDT MESA	FDT MESA		Activado	
			_	
14)			

Sistema de seguridad: puede ver particiones (conectar/ desconectar), anular zonas y comprobar su estado.



Usuarios: gestione códigos para conexión/ desconexión y privilegios creando diferentes perfiles (por días, horas o códigos ocasionales).



Notificaciones: programe los avisos Push que desea recibir (active/ desactive/ cree nuevos avisos).



Geo-servicios: utilice su ubicación para generar avisos del sistema. Este servicio lo tiene que configurar desde la web.



Acceso: cambie su contraseña, pregunta clave, nombre de usuario, mail y vincule otros sistemas.



Ajustes: configure el modo de acceso a la app, la pantalla de inicio y los accesos.

ADT Always There