






Guía de usuario app ADT Smart Security




1. Descargue la app ADT SMART SECURITY en App Store o Play Store.





2. Pulse comenzar en el correo que ha recibido para crear una contraseña. Después abra la app e introduzca el usuario y la contraseña elegida.



3. Página principal: acceso a su alarma inteligente. Además puede visualizar en Destacados un resumen animado de todos los eventos. (Función sólo disponible cuando hay cámaras de video).




4. Actividad: pulse el icono en el menú inferior. Vea todos los eventos del sistema en detalle y filtre por categoría y fecha.



5. Escenas: cree y personalice diferentes escenas de armado / desarmado.

6. Sistema de Seguridad: gestione su sistema para un armado total (Salir), armado parcial (Quedarse) y anular (excluir) dispositivos. Además, accediendo a podrá configurar los sonidos, el WIFI y transmitir el vídeo de las cámaras al panel.




7. ADT HELP: acceda al botón de pánico y mantenga pulsado para iniciar una alarma.



8. Imágenes: visualice las grabaciones de los eventos de alarma. Pulse el icono para solicitar grabación de los videodetectores y para ampliar.

9. Pulse "galería" para ver los clips por eventos de alarma y clips bajo demanda solicitando capturas.


10. Pulsando sobre la grabación puede descargar, compartir o borrar cualquier grabación.



11. Vídeo en vivo: vea las cámaras "en directo", abra la ventana pulsando "play" y grabe clips. Silencie y hable pulsando el icono.

12. Vídeo guardado: pulse en "guardado" para ver los videos almacenados en la nube por evento de alarma y por reglas programadas. Puede reproducir, guardar, borrar o exportar.


13. Vídeo 24/7 (MicroSD) y SVR (grabador digital): grabe permanentemente. Acceda al buscador para localizar un momento o grabación por fecha, hora o evento.



14. Reglas de grabación: en puede ver, añadir y crear una regla por análisis de video por detección de personas, mascotas y vehículos. Además podrá calibrar sus cámaras, definir zonas de privacidad, acceder a la información de la tarjeta SD y agregar nuevos dispositivos de video.






15. Añadir regla de grabación: pulse añadir y podrá crear reglas por análisis de video por detección de personas, mascotas y vehículos.



16. Usuarios: gestione los códigos del panel para conexión/desconexión y privilegios creando diferentes perfiles (por días, horas o códigos ocasionales). (Los perfiles de la app solo se gestionan desde la web).

17. Notificaciones: active/desactive y programe los avisos Push que desea recibir. Pulse y para programar las notificaciones que desea recibir. Por ejemplo, asegurar que su alarma esta conectada a través del recordatorio de armado.



18. Geo-servicios: abra y active su ubicación para poder activar o desactivar reglas y recibir notificaciones basadas en su localización.

19. Información de acceso: cambie su contraseña, pregunta clave, nombre de usuario, mail y vincule otros sistemas.

20. Ajustes: configure el modo de acceso de seguridad a la app, apariencia en modo oscuro, geoservicios e iconos de acceso directo.

adt.com.es






Visite nuestro portal de ayuda ADT



Guía de usuario
app ADT Smart Security



Guía de usuario web ADT Smart Security




1 Acceda a nuestra **web adt.com.es**. Haga clic en el área de Clientes ADT y seleccione ADT Smart Security. Inicie sesión como **Cliente** introduzca el **Nombre de usuario**, la **Contraseña** y pulse en **Login**.
www.adt.com.es/smartsecurity

2 En el **Menú principal** encontrará varios accesos directos totalmente configurables:

- Armado y desarmado.
- Acceso a la cámara de vídeo.
- Estado de los dispositivos.
- Actividad del sistema.
- Sugerencias y acceso a las grabaciones.
- Peticiones de los videodetectores.

Podrá seleccionar los clips de los saltos de alarma y de los fotodetectores.

3 Al seleccionar **Vídeo** podrá ver **Vídeo en directo** de las cámaras.






4 En **Vídeo clips guardados** visualizará los clips guardados por eventos o peticiones de los fotodetectores.

5 Programación de **vídeo análisis**: seleccionando **Reglas de grabación** podrá programar grabaciones de vídeo por eventos, por detección de personas, mascotas y vehículos.

6 **Grabación de vídeo permanente**: en este apartado podrá localizar, guardar y compartir cualquier momento del vídeo grabado de manera permanente. Si la grabación es en MicroSD la pestaña será "Línea de tiempo a bordo 24/7" y si es con grabador digital "Cronología SVR".



7 Entrando en **Configuración** podrá cambiar las opciones de Wifi, añadir o borrar cámaras, optimizar resolución, tiempo, detección de movimiento e información.



8 Dentro de **Automatización** podemos construir todo tipo de reglas ya sean dispositivos de seguridad, cámaras o de conectividad. También podemos editar escenas y crear programas de autoarmado y autodesarmado o armado por falta de actividad.

9 En **Notificaciones** podrá gestionar los avisos que quiera recibir y crear otros nuevos. Verá ejemplos de notificaciones útiles para su día a día y para ayudarle a crear una nueva notificación podrá editar los ejemplos prediseñados.

10 En **Dispositivos Push** podrá administrar los smartphones que recibirán notificaciones push además de editarlos o eliminarlos.



11 En **Actividad** podrá ver los eventos, realizar búsquedas específicas por fecha, tipo de evento, dispositivos y descargarse informes.

12 En **Usuarios** podrá añadir los usuarios de la alarma y su código en el panel en "Códigos de usuario" y gestionar los usuarios que pueden manejar la alarma desde la app en "Administrar inicios de sesión". De accesos personalizados a cada usuario.

13 Entrando en **Configuración** podrá cambiar el idioma, la contraseña, el nombre de usuario de acceso al portal, nombre de los dispositivos, activar / desactivar el permiso de acceso en remoto y configurar los Geo-servicios.



Visite nuestro portal de ayuda ADT



Guía de usuario web ADT Smart Security