



Guía Rápida



Teclado

Llave inteligente



Mando inalámbrico



Conexión total

Código PIN +



Desconexión

Código PIN +



Conexión total



+



presentar

Desconexión



+



presentar

Conexión parcial

Código PIN +



Conexión parcial



+



presentar

Emergencias

Policía

1

3



Pulsar a la vez

Fuego

4

6



Pulsar a la vez

Médico

7

9



Pulsar a la vez

ALGUNAS RECOMENDACIONES DE USO DE TU ALARMA

- Activa siempre tu alarma al salir de tu domicilio o establecimiento.
- No compartas tu código PIN de seguridad ni tu palabra clave con nadie.
- Si la alarma se activa, tienes 15 segundos para cancelarla. Si lo haces, recibirás solo una notificación.
- Utiliza la app **ADT Smart Security** para una gestión más cómoda y segura. (Android/IOS)

LLAVES INTELIGENTES:

- Por seguridad, cada llave inteligente está asociada a un código PIN de usuario. Si cambias o eliminas el código, la llave dejará de funcionar.
- Si pierdes una llave inteligente, puedes cancelarla editando o eliminando el código asignado.
- Para configurar una llave inteligente, contacta con nuestro departamento de Atención al Cliente.



Ante cualquier duda
contacta con **ADT**
en el teléfono **914 444 400**

