

Cambiar un nombre de sensor

Los nombres de los sensores de seguridad se pueden administrar de forma remota utilizando el sitio web.

Para cambiar un nombre de sensor:

Los nombres de los sensores sólo se pueden actualizar usando el sitio web. Estos no se pueden actualizar usando la aplicación móvil. Para obtener más ayuda, comuníquese con su proveedor de servicios.

1. Inicie sesión en el sitio web.
2. Haga clic en **Configuración**.
3. Haga clic en **Dispositivos**.
4. En la ventana de *Dispositivos* , haga clic en **Dispositivos**.
5. En la columna *Nombre del sensor*, ingrese el nuevo nombre para los sensores deseados.

	Nombre del sensor	Estado	Tipo	Monitoreo
1	<input type="text" value="Puerto Principal"/>	OK (Cerrado)	Puerta/Ventana	<input checked="" type="checkbox"/>

6. Haga clic en **Guardar**.