

## Activar/desactivar el monitoreo de actividades del sensor


El monitoreo de actividades del sensor (MAS) permite a los usuarios ver el estado actual de los sensores del sistema en el sitio web y la aplicación.

Una vez que el MAS está habilitado para los sensores, las notificaciones de actividades del sensor se pueden configurar para recibir notificaciones directas sobre la actividad de un sensor por correo electrónico, mensaje de texto o notificación Push. Para obtener más información sobre cómo configurar las notificaciones de actividades del sensor, consulte [Crear una notificación de actividad del sensor](#).

### Para activar o desactivar el monitoreo de actividades del sensor:

Esta configuración sólo se puede actualizar usando el sitio web. Para ayuda adicional, comuníquese con su proveedor de servicios.

1. Inicie sesión en el sitio web.
2. En la tarjeta de *Sensores*, haga clic en > .



3. En la columna de *Monitoreo*, haga clic para seleccionar los sensores que deben tener monitoreo de actividades del sensor.

En el siguiente ejemplo, los sensores 1 y 3 tienen el monitoreo de actividades del sensor (MAS) habilitado, el sensor 2 lo tiene deshabilitado, y el MAS no está disponible para el teclado de pánico fija.

	Nombre del sensor	Estado	Tipo	Monitoreo
2	Door Window 1	OK (Cerrado)	Puerta/Ventana	<input type="checkbox"/>
3	Neo Motion	OK (En espera)	Movimiento	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Keypad 1	OK	Pánico fijo	N/A
<b>Partición Partición 2</b>				
	Nombre del sensor	Estado	Tipo	Monitoreo
1	Door Window 2	OK (Cerrado)	Puerta/Ventana	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Haga clic en **Guardar**.

