




Manual de usuario web ADT Smart Security




ADT *Always There*®



1

Inicie sesión como **Cliente**, introduzca el **Nombre de usuario** y la **Contraseña** facilitada por ADT y pulse en **Login**.

adt.com.es/smart-security




2

En el menú principal encontrará varios accesos directos totalmente configurables:


- Armado y desarmado.
- Acceso a la cámara de vídeo.
- Particiones.
- Estado de los dispositivos.
- Actividad del sistema.
- Sugerencias y acceso a las grabaciones.
- Peticiones de los videodetectores.

Podrá seleccionar los clips de los saltos de alarma y de los videodetectores.




3

Al seleccionar **Vídeo** podrá ver **Vídeo en directo** de las cámaras.




4

En **Videoclips guardados** visualizará los clips guardados por eventos o solicitudes de vídeo.




5

Programación de **vídeo análisis**: seleccionando **Reglas de grabación** podrá programar grabaciones de vídeo por eventos.




6


Entrando en **Configuración** podrá cambiar las opciones de Wifi, añadir o borrar cámaras, optimizar resolución, tiempos, detección de movimiento e información.



7


Dentro de **Automatización** podrá activar/ desactivar, editar y añadir reglas de grabación.






8

En **Notificaciones** podrá gestionar los avisos que quiera recibir y crear otros nuevos.




9

Podrá **Administrar dispositivos** añadiendo, editando o borrando aquellos donde quiera recibir las notificaciones.




10

En **Actividad** podrá ver los eventos, realizar búsquedas específicas por fecha, tipo de evento, dispositivos y particiones.



11

En **Usuarios**  podrá: gestionar los usuarios de la alarma en “Códigos de usuario” y gestionar los usuarios que pueden manejar su sistema de alarma desde la app en “Manejo de cuentas”.



12

Entrando en **Configuración**  podrá cambiar el idioma, la contraseña, el nombre de usuario de acceso al portal, nombre de los dispositivos, activar/desactivar el permiso de acceso en remoto y configurar los Geo-servicios.