



Guía de usuario Panel Interactivo



Vista del panel



¿Cómo ARMAR el sistema?

- 1 Cuando el sistema esté desarmado, pulse en el icono de la ventana del estado del sistema



- 2 Aparecerán las opciones de armado como por ejemplo "armado-quearse" o "armado-salir". Pulse "armado-salir", el sistema se armará de manera total.



¿Cómo ANULAR una zona del sistema?

- 1 Cuando el sistema esté desarmado, pulse en el icono de la ventana del estado del sistema



- 2 Aparecerán las opciones de armado "armado-quearse" o "armado-salir". Pulse el icono de la "flecha" y se abrirá un menú con los dispositivos que tiene el sistema



- 3 Seleccione la zona que desea anular y pulse "armar-salir"



- 4 El sistema le pedirá que introduzca su código de usuario. Dispone de unos segundos para este proceso



¿Cómo ARMAR el sistema en modo PARCIAL?

- 1 Cuando el sistema esté desarmado, pulse en el icono de la ventana del estado del sistema



- 2 Pulse "armado-quearse" y el sistema se armará de manera parcial



¿Cómo activar el DESARMADO POR BLUETOOTH?

Para activar el desarmado por Bluetooth deberá vincular su Smartphone con el panel.

- 1 Acceda al menú desplazando la pantalla hasta la pantalla de comunicaciones



- 2 Seleccione Bluetooth y entre en configuración.



- 3 Verifique que están activadas las dos primeras opciones (bluetooth y desarmado por bluetooth) y si no es así, actívelas. Después configure el tiempo de espera de desactivación por bluetooth que le permita salir cómodamente tras el armado del sistema. Se recomienda seleccionar entre 1 y 5 minutos.



- 4 Salga del menú anterior y seleccione "Añadir teléfono".



- 5 Active el bluetooth de su Smartphone y seleccione el dispositivo en el panel para vincularlos pulsando en "Conectar". Una vez conectados pulse en "Guardar" para que quede configurado.



adt.com.es



Visite nuestro portal de ayuda ADT



Guía de usuario
Panel Interactivo



AVISOS DE EMERGENCIA

En la parte inferior derecha de la pantalla se encuentra el icono de aviso de emergencia



- 1 Pulse el icono si se encuentra en una situación de pánico, fuego o emergencia médica

AVISO DE FUEGO:
Pulse este icono si se viera en una situación de fuego

AVISO DE PÁNICO:
Pulse este icono si se viera en una situación de pánico

AVISO DE EMERGENCIA MÉDICA:
Pulse este icono si se viera en una situación de emergencia médica



Pulse este icono si necesita enviar un aviso de emergencia silencioso

CENTRO DE MENSAJES

En la parte superior derecha se encuentra el centro de mensajes



- 1 Pulse en el icono de ADT para acceder al centro de mensajes

Se abrirá el menú con tres pestañas: CONTACTO, MENSAJES DE ALARMA/ALERTA Y VIDEO-TUTORIALES



MENSAJES DE ALERTA:

En ocasiones el icono de ADT de la pantalla principal puede indicar un círculo rojo con una numeración. Cuando ocurre esto, el sistema nos informa de una alerta que requiere de supervisión por parte del administrador.



- 1 Pulse en la pestaña de mensajes/alarmas/alertas



Aparecerá el listado con todas las ALARMAS/ALERTAS. Revise todas las ALARMAS/ALERTAS y seleccione "CONFIRMAR TODAS" o elija cuál desea eliminar.

IMPORTANTE: Para ARMAR el sistema es necesario realizar este proceso de control y eliminar las ALARMAS/ALERTAS.

¿Cómo cambiar LA CONEXIÓN WIFI?

Si ha cambiado de router, aquí le indicaremos qué pasos seguir para editar o cambiar la conexión WIFI:

- 1 Abra menú "Configuración" y pulse dentro de este el icono "Configuración". Al entrar se le mostrará un nuevo botón de "Configuración Avanzada" pulsélo.



- 2 En la pantalla del menú "Configuración Avanzada" verá un icono de "Wifi" púlselo para acceder al listado de routers disponibles. Localice su router y pulse sobre él para introducir la contraseña de su red.

¿Cómo cambiar el IDIOMA del panel?

En la parte superior se encuentra la pestaña del menú de configuración



- 1 Deslice el dedo hacia abajo para desplegar el menú de configuración



- 2 Se abrirá el menú de configuración. Pulse en el icono de "idioma"



¿Cómo cambiar el BRILLO de la pantalla y el VOLUMEN?

En la parte superior se encuentra la pestaña del menú de configuración



- 1 Deslice el dedo hacia abajo para desplegar el menú de configuración



- 2 Se abrirá el menú de configuración donde podrá ajustar el brillo de la pantalla o el volumen. Deslice el dedo hacia la derecha para incrementar o hacia la izquierda para disminuir

